

Salon Syty ry, Helsingintie 6

Kulunvalvontajärjestelmä uudistuu 1.12.2025 alkaen

Kulunvalvontajärjestelmän uudistuminen tarkoittaa, että **siirrymme perinteisistä avaimista sähköiseen lukitusjärjestelmään, joka toimii kulkulätkillä**. Sähköiset kulkulätkät ovat etähallittavia.

Jokainen **jäsenyhdistys saa veloituksetta käyttöönsä yhden sähköisen kulkulätkän**. Muista lätkistä veloitamme 10 € / lisälätkä. Veloitus tapahtuu jäsenyhdistykselle lähetettävällä laskulla. Yhdistys voi hankkia ohjaajille ja muille toimihenkilöille tarvitsemansa määrän kulkulätkiä. Määrää ei ole rajoitettu.

Kadonneesta kulkulätkästä tulee ilmoittaa viipymättä Sytyn toimistoon. Pystymme poistamaan lätkän käytöstä etähallinnan avulla. Jos lätkä kuitenkin löytyy myöhemmin, se voidaan aktivoida takaisin käyttöön.

Uusi järjestelmä otetaan käyttöön ma 1.12.2025. Tämän jälkeen vanhat avaimet eivät enää toimi ja ne tulee palauttaa Sytyn toimistoon.

Tilojen jäädessä tyhjäksi tulee viimeisen lähtijän varmistaa, että sekä etuovi että takaovi ovat varmuuslukossa. Etuoveen ei enää jatkossa tarvita avainta, vaan varmuuslukko laitetaan päälle vääntönupista. Takaoven varmuuslukitukseen tarvitaan sähköinen kulkulätkä. Ohjeistus varmuuslukituksen päällekytkennästä löytyy liitteenä olevasta käyttöohjeesta.

Sytyn tilojen käyttäjä – uudet kulkulätkät ovat noudettavissa toimistolta to 13.11. alkaen.

Lisätietoja ja uusien kulkulätkien kuittaukset:

Veera Hälli (veera.halli@salonsyty.fi, 0400 752611)

Petra Lehtonen (petra.lehtonen@salonsyty.fi, 040 3562016)

Ovilukijan käyttöohje

Päivän ensimmäinen käyttäjä:

- Lueta kulkulätkä lukijalle
 - Lukija näyttää **punaista**, varmuuslukko on suljettuna
 - paina lukijan oikean alakulman ”oikeinmerkki” nappia ja lueta lätkä
- varmuuslukko aukeaa
- Lueta lätkä uudelleen tai jos lukija heti näyttää **vihreää**
- lukko on auki 5 sekuntia ja ovi on avattavissa

Normaali päiväkäyttö

- Lueta kulkulätkä lukijalle
 - Lukija näyttää **vihreää**
- lukko on auki 5 sekuntia ja ovi on avattavissa
- Lukija näyttää **punaista**
- Puutteellinen käyttöoikeus tai aikarajoitus estää avauksen, ota yhteyttä ylläpitäjään

Päivän viimeinen käyttäjä:

- Muista lukita ensin etuoven varmuuslukko
 - Poistu tiloista takaoven kautta ja sulje takaovi.
 - paina ensin lukijan oikean alakulman ”oikeinmerkki” nappia ja lueta sen jälkeen kulkulätkä
- varmuuslukko sulkeutuu
- Varmista tilanne luettamalla lätkää uudelleen
- lukija näyttää **punaista** = kaikki on kuten pitääkin :)